



# THẾ GIỚI ĐIỆN GIẢI

Nhà Phân Phối Máy Điện Giải Hàng Đầu

Kỹ thuật - Bảo hành:  
**1900 9174**

Tư vấn bán hàng:  
**1800 8093**

www.thegioidiengiai.com

HƠN 150 TRUNG TÂM TRẢI NGHIỆM & ĐẠI LÝ TRÊN TOÀN QUỐC

Quý khách vui lòng quét mã QR  
hoặc truy cập vào đường dẫn  
[thegioidiengiai.com/he-thong-cua-hang](http://thegioidiengiai.com/he-thong-cua-hang)  
để xem chi tiết



## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BÌNH THỦY ĐIỆN BWT SMART TOUCH



## CHỨC NĂNG CHÍNH

### Lấy nước nhiệt độ phòng

150ml nước: 水量 + 水温 + nhấn 2 lần 童锁制水

220ml nước: Nhấn 2 lần 水量 + 水温 + nhấn 2 lần 童锁制水

300ml nước: Nhấn 3 lần 水量 + 水温 + nhấn 2 lần 童锁制水

### Lấy nước nóng 98°C

150ml nước: 水量 + nhấn 2 lần 水温 + nhấn 2 lần 童锁制水

220ml nước: Nhấn 2 lần 水量 + nhấn 2 lần 水温 + nhấn 2 lần 童锁制水

300ml nước: Nhấn 3 lần 水量 + nhấn 2 lần 水温 + nhấn 2 lần 童锁制水

150ml nước: 水量 + nhấn 3 lần 水温 + nhấn 2 lần 童锁制水

220ml nước: Nhấn 2 lần 水量 + nhấn 3 lần 水温 + nhấn 2 lần 童锁制水

300ml nước: Nhấn 3 lần 水量 + nhấn 3 lần 水温 + nhấn 2 lần 童锁制水

## CHỨC NĂNG TIỆN ÍCH

### Khóa trẻ em

Tự động khóa sau 5 giây không sử dụng  
Bấm 1 lần 童锁制水 để mở khóa trẻ em

### Thiết lập lại bộ đếm bộ lọc sau khi thay bộ lọc mới

Mở khóa trẻ em và nhấn giữ 2 nút 水量 + 水温 cùng lúc cho đến khi nghe tiếng beep là thiết lập lại thành công

### Cảnh báo hết nước

Khi ba đèn trên bảng hiển thị mực nước nhấp nháy nghĩa là sản phẩm không đủ nước, vui lòng thêm nước kịp thời

### Nhắc nhở thay bộ lọc

Cần thay bộ lọc khi biểu tượng sáng đèn

### Chọn chế độ diệt khuẩn

Bấm 2 lần 童锁制水