



# THẾ GIỚI ĐIỆN GIẢI

Nhà Phân Phối Máy Điện Giải Hàng Đầu

Kỹ thuật - Bảo hành:  
**1900 9174**

Tư vấn bán hàng:  
**1800 8093**


www.thegioidiengiai.com

HƠN 150 TRUNG TÂM TRẢI NGHIỆM & ĐẠI LÝ TRÊN TOÀN QUỐC

Quý khách vui lòng quét mã QR  
hoặc truy cập vào đường dẫn  
[thegioidiengiai.com/he-thong-cua-hang](http://thegioidiengiai.com/he-thong-cua-hang)  
để xem chi tiết



## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BÌNH THỦY ĐIỆN BWT KT2220



### CHỨC NĂNG CHÍNH

Nhấn giữ <3 giây biểu tượng để mở khóa màn hình

#### Lấy nước nóng 100°C

- 150ml nước: + +
- 300ml nước: + +
- 450 ml nước: + +

#### Lấy nước nóng 85°C

- 150ml nước: + +
- 300ml nước: + +
- 450 ml nước: + +

#### Lấy nước ấm 45°C

- 150ml nước: + +
- 300ml nước: + +
- 450 ml nước: + +

#### Lấy nước nhiệt độ phòng

- 150ml nước: + +
- 300ml nước: + +
- 450 ml nước: + +

### CHỨC NĂNG TIỆN ÍCH

#### Cách lắp bộ lọc

- Bước 1: Tháo bao bì của bộ lọc
- Bước 2: Ngâm bộ lọc mới vào nước máy trong 5 phút
- Bước 3: Lắp bộ lọc vào ngăn chứa nước bên trong của bình thủy điện.
- Bước 4: Nhấn và giữ nút trong 3 giây.

#### Cảnh báo hết nước

- Biểu tượng nhấp nháy màu đỏ là lúc cần thêm nước vào bình chứa nước.

#### Nhắc nhở thay lõi lọc

- Khi lọc được 80 lít biểu tượng sẽ chuyển sang màu cam (chẩn bị phải thay bộ lọc)
- Cần thay bộ lọc khi biểu tượng chuyển sang màu đỏ