



# THẾ GIỚI ĐIỆN GIẢI

Nhà Phân Phối Máy Điện Giải Hàng Đầu

Kỹ thuật - Bảo hành:  
**1900 9174**

Tư vấn bán hàng:  
**1800 8093**

www.thegioidiengiai.com

## HƠN 150 TRUNG TÂM TRẢI NGHIỆM & ĐẠI LÝ TRÊN TOÀN QUỐC

Quý khách vui lòng quét mã QR hoặc truy cập vào đường dẫn [thegioidiengiai.com/he-thong-cua-hang](http://thegioidiengiai.com/he-thong-cua-hang) để xem chi tiết



## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Máy điện giải NƯỚC ION KIỀM

**MITSUBISHI**  
Model: EU301

### CHÚ Ý

+ Uống nước tăng dần theo độ pH như sau:

- Tuần 1 : Nước Lọc pH 7.0 (**Purified water**)

- Tuần 2 : Nước ion kiềm pH 8.5 (**Alkaline 1**)

- Tuần 3,4 : Nước ion kiềm pH 9.0, 9.5 (**Alkaline 2,3**)


+ Buổi sáng khi khởi động, xả nước ion axit yếu pH 5.5 (**Acid water**) khoảng 10 giây trước khi sử dụng.  
+ Chỉ số chất lượng nước đầu ra của máy điện giải sẽ phụ thuộc vào chất lượng và áp lực nước đầu vào (nước thủy cục).  
+ Vòi phụ bên dưới (vòi axit) phải đặt nằm ngang hoặc thấp hơn đáy của máy.



**Chế độ nước kiềm mạnh**  
pH 9.5 - pH 10.5

Nước rửa rau, củ, trái cây, vo gạo.  
Không được uống.

**Strong alkaline**



**Chế độ nước uống ION KIỀM**

Nước uống hằng ngày, rất tốt cho sức khỏe. Có thể dùng để nấu ăn và pha chế đồ uống.

3. pH 9.0 - pH 10.0

**3 Alkaline**

2. pH 8.5 - pH 9.5

**2 Drinking water**

1. pH 8.0 - pH 9.0

**1**



**Chế độ nước lọc**

Dùng để uống thuốc, pha sữa cho em bé.


**Purified water**



**Chế độ nước axit yếu**  
pH 5.0 - pH 6.5

Rửa mặt, làm mát, xả tóc. Giúp da se khít, săn chắc và dưỡng ẩm. Không được uống

**Acid water**



Chức năng tự làm sạch

Khi sử dụng 10 lít nước điện giải, chức năng này sẽ sáng đèn đỏ kèm theo tiếng "Bíp" (không được uống), tiếp tục mở nước xả cho đến đèn tắt và sử dụng bình thường trở lại.

### CÓ THỂ CHỌN CHẾ ĐỘ NƯỚC VỚI BẢNG ĐIỀU KHIỂN HOẠT ĐỘNG ĐƠN GIẢN

#### ● CHẾ ĐỘ ĐÈN

Không sử dụng khi đèn đang nhấp nháy hoặc đèn báo màu đỏ

#### ● ĐÈN BÁO LƯỢNG NƯỚC

Khi sử dụng nước bị ion hóa kiềm mạnh sẽ có chế độ thông báo lưu lượng nước chảy thích hợp

#### ● CHẾ ĐỘ NƯỚC DỪNG

Chế độ nước sẽ thay đổi theo thứ tự từ nước sạch.

#### ● ĐÈN BÁO THAY BỘ LỌC

Đèn sáng và chuông báo khi sử dụng nước trở nên bất thường như nước bị ion hóa kiềm mạnh, nước có độ axit cao, cần thay thế bộ lọc.

#### ● ĐÈN CHỈ TỐC ĐỘ LỌC

Sáng đều/ màu xanh	Nhấp nháy/ màu xanh	Chớp tắt/ màu xanh	Trạng thái đèn lưu lượng
Nhiều hơn\ 1.0L / phút	0.8 L/ phút - 1.0L / phút	ít hơn 0.8L / phút	Tốc độ bộ lọc
Trạng thái bộ lọc bình thường	Chỉ chạy chế độ thường, không dùng được chế độ tạo axit và kiềm tính.	Bộ lọc đã hết hạn, phải thay mới	