



THẾ GIỚI ĐIỆN GIẢI

Nhà Phân Phối Máy Điện Giải Hàng Đầu

Kỹ thuật - Bảo hành:
1800 7029

Tư vấn bán hàng:
1800 7028

www.thegioidiengiai.com

HƠN 150 TRUNG TÂM TRẢI NGHIỆM & ĐẠI LÝ TRÊN TOÀN QUỐC

Quý khách vui lòng quét mã QR
hoặc truy cập vào đường dẫn
thegioidiengiai.com/he-thong-cua-hang
để xem chi tiết



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BÌNH THỦY ĐIỆN BWT SMART TOUCH



CHỨC NĂNG CHÍNH

Lấy nước nhiệt độ phòng

150ml nước: 水量 + 水温 + nhấn 2 lần 童锁制水

220ml nước: Nhấn 2 lần 水量 + 水温 + nhấn 2 lần 童锁制水

300ml nước: Nhấn 3 lần 水量 + 水温 + nhấn 2 lần 童锁制水

Lấy nước nóng 45°C

150ml nước: 水量 + nhấn 3 lần 水温 + nhấn 2 lần 童锁制水

220ml nước: Nhấn 2 lần 水量 + nhấn 3 lần 水温 + nhấn 2 lần 童锁制水

300ml nước: Nhấn 3 lần 水量 + nhấn 3 lần 水温 + nhấn 2 lần 童锁制水

CHỨC NĂNG TIỆN ÍCH

Khóa trẻ em

Tự động khóa sau 5 giây không sử dụng
Bấm 1 lần 童锁制水 để mở khóa trẻ em

Thiết lập lại bộ đếm bộ lọc sau khi thay bộ lọc mới

Mở khóa trẻ em và nhấn giữ 2 nút 水量 + 水温 cùng lúc cho đến khi nghe tiếng beep là thiết lập lại thành công

Cảnh báo hết nước

Khi ba đèn trên bảng hiển thị mực nước nhấp nháy nghĩa là sản phẩm không đủ nước, vui lòng thêm nước kịp thời

Nhắc nhở thay bộ lọc

Cần thay bộ lọc khi biểu tượng sáng đèn

Chọn chế độ diệt khuẩn

Bấm 2 lần 童锁制水